






P1泵即可以占空比控制,也可以0-5V控制

- P8
- 1 P1输出控制信号
  - 2 P2正电源出
  - 3 P2正电源入
  - 4 P3正电源出
  - 5 P3正电源入
  - 6 AC-L
  - 7 AC-N
  - 8 电源地



Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	9-28-2022	Sheet of
File:	E:\我的项目\AMB-LP2左侧立板.SchDoc	Drawn By: