


I2S接CS4334输出的电路

仅工作于5V



I2S接CS4344输出的电路

