

梯形图模块程序使用说明


梯形图模块程序是以梯形图格式文件保存的实现某个功能的梯形图程序块，用户可在自己的梯形图中插入这些程序块，具体方法如下：

先在梯形图中把光标移到要插入的位置。

然后点击EasyLad梯形图编程软件的“工具”菜单，如图：



在工具菜单中点击“插入模块程序”菜单，弹出打开文件对话框，如图：



在该对话框上找到要插入的梯形图模块程序文件名点打开即可。注意要对插入的模块程

序中所使用的元件做修改，以便和自己的程序不冲突。