




USB转串口 3.3V或5V跳线选择，下载程序时自动管理电源



USB转串口 3.3V或5V跳线选择，下载程序时自动管理电源



USB转串口 3.3V输出，下载程序时自动管理电源



USB转串口 5V输出，下载程序时自动管理电源

