

# STC8G-8H 系列函数库说明

## 介绍

STC8G-H-SOFTWARE-LIB 开发人员工具包是一个完整的固件和软件包，包含大部分硬件接口的范例程序。本函数库适用于 STC8G 系列、STC8H 系列芯片，具体的 MCU 资源，请参考用户手册中对应的章节。

## 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 函数库目录结构 .....             | 2  |
| 1.1 应用程序模块 .....             | 2  |
| 1.2 驱动程序模块 .....             | 2  |
| 1.3 用户程序及配置文件 .....          | 3  |
| 2. 系统流程 .....                | 4  |
| 2.1 系统流程图 .....              | 4  |
| 2.2 初始化程序 .....              | 5  |
| 2.3 任务调度主循环 .....            | 5  |
| 3. 公共宏定义 .....               | 6  |
| 4. API 参考 .....              | 7  |
| 4.1 STC8G_H_ADC .....        | 7  |
| 4.2 STC8G_H_Compare .....    | 8  |
| 4.3 STC8G_H_Delay .....      | 10 |
| 4.4 STC8G_H_EEPROM .....     | 10 |
| 4.5 STC8G_H_Exti .....       | 10 |
| 4.6 STC8G_H_GPIO .....       | 11 |
| 4.7 STC8G_H_I2C .....        | 15 |
| 4.8 STC8G_H_Timer .....      | 16 |
| 4.9 STC8G_H_UART .....       | 17 |
| 4.10 STC8G_H_SPI .....       | 19 |
| 4.11 STC8G_H_Soft_I2C .....  | 21 |
| 4.12 STC8G_H_Soft_UART ..... | 22 |
| 4.13 STC8G_H_WDT .....       | 22 |
| 4.14 STC8G_PCA .....         | 23 |
| 4.15 STC8G_PWM15bit .....    | 24 |
| 4.16 STC8H_PWM .....         | 26 |
| 4.17 STC8G_H_NVIC .....      | 28 |
| 5. 平台配置 .....                | 33 |

# 1. 函数库目录结构

```
|----App (应用程序目录)
|   |----inc (应用程序头文件目录)
|   |----src (应用程序源代码目录)
|----Driver (硬件驱动程序目录)
|   |----inc (驱动程序头文件目录)
|   |----isr (驱动中断程序目录)
|   |----src (驱动程序源代码目录)
|----RVMDK (项目及输出文件目录)
|   |----list (编译输出文件目录)
|----User (用户程序及配置文件目录)
```

## 1.1 应用程序模块

| 文件                    | 描述  |
|-----------------------|---|
| APP (.h .c)           | 应用程序公用变量、函数声明   |
| APP_AD_UART2 (.h .c)  | 多路 ADC 查询采样，通过串口 2 发送例程                                     |
| APP_INT_UART1 (.h .c) | INT0~INT4 五个唤醒源将 MCU 从休眠唤醒例程                                |
| APP_Lamp (.h .c)      | 使用 P6 口来演示跑马灯例程   |
| APP_RTC (.h .c)       | 硬件 I2C 读写 RTC(PCF8563)例程                                    |
| APP_I2C_PS (.h .c)    | 软件模拟 I2C 与硬件 I2C 自发自收例程                                     |
| APP_SPI_PS (.h .c)    | 通过串口发送数据给 MCU1，MCU1 将接收到的数据由 SPI 发送给 MCU2，MCU2 再通过串口发送的透传例程 |
| APP_WDT (.h .c)       | 看门狗复位使用例程   |
| APP_EEPROM (.h .c)    | 通过串口对 STC 内部自带的 EEPROM(FLASH)进行读写例程                         |
| APP_PWM.h             | 8H 系列高级 PWM 应用程序头文件   |
| APP_PWMA_Output.c     | 8H 系列高级 PWM1，2，3，4 输出呼吸灯效果例程                                |
| APP_PWMB_Output.c     | 8H 系列高级 PWM5，6，7，8 输出呼吸灯效果例程                                |
| APP_PCA.h             | 8G 系列高级 PCA 应用程序头文件   |
| APP_PCA_PWM.c         | 8G 系列 PCA 输出 7，8，10 位 PWM 呼吸灯效果例程                           |
| APP_PCA_Capture.c     | 8G 系列 PCA1 捕获 PCA0(8 位 PWM)，PCA2(16 位软件定时)例程                |
| APP_PWM15bit (.h .c)  | 8G 系列 15 位增强型 PWM 例程  |

## 1.2 驱动程序模块

| 文件                      | 描述                            |
|-------------------------|-------------------------------|
| STC8G_H_ADC (.h .c)     | ADC 模块初始化及应用相关函数库             |
| STC8G_H_Compare (.h .c) | 比较器模块初始化相关函数库                 |
| STC8G_H_Delay (.h .c)   | 标准延时函数                        |
| STC8G_H_EEPROM (.h .c)  | 内部 EEPROM(Flash)模块初始化及应用相关函数库 |


|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| STC8G_H_Exti (.h .c)      | 外部中断初始化相关函数库                    |
| STC8G_H_GPIO (.h .c)      | IO 口初始化相关函数库                    |
| STC8G_H_I2C (.h .c)       | I2C 模块初始化及应用相关函数库               |
| STC8G_H_NVIC (.h .c)      | 嵌套向量中断控制器初始化相关函数库               |
| STC8G_H_Soft_I2C (.h .c)  | 软件模拟 I2C 初始化及应用相关函数库            |
| STC8G_H_Soft_UART (.h .c) | 软件模拟 UART 初始化及应用相关函数库           |
| STC8G_H_SPI (.h .c)       | SPI 模块初始化及应用相关函数库               |
| STC8G_H_Timer (.h .c)     | 定时器模块初始化及应用相关函数库                |
| STC8G_H_UART (.h .c)      | UART 模块初始化及应用相关函数库              |
| STC8G_H_WDT (.h .c)       | 看门狗初始化及应用相关函数库                  |
| STC8G_PCA (.h .c)         | 8G 系列 PCA 模块初始化及应用相关函数库         |
| STC8G_PWM15bit (.h .c)    | 8G 系列 15 位增强型 PWM 模块初始化及应用相关函数库 |
| STC8H_PWM (.h .c)         | 8H 系列高级 PWM 模块初始化及应用相关函数库       |
| STC8G_H_Switch.h          | 功能脚切换定义头文件                      |
| STC8G_H_ADC_Isr.c         | ADC 模块中断函数库                     |
| STC8G_H_Compare_Isr.c     | 比较器模块中断函数库                      |
| STC8G_H_Exti_Isr.c        | 外部中断模块中断函数库                     |
| STC8G_H_GPIO_Isr.c        | IO 口中断函数库                       |
| STC8G_H_I2C_Isr.c         | I2C 模块中断函数库                     |
| STC8G_H_SPI_Isr.c         | SPI 模块中断函数库                     |
| STC8G_H_Timer_Isr.c       | 定时器模块中断函数库                      |
| STC8G_H_UART_Isr.c        | UART 模块中断函数库                    |
| STC8G_PCA_Isr.c           | 8G 系列 PCA 模块中断函数库               |
| STC8G_PWM15bit_Isr.c      | 8G 系列 15 位增强型 PWM 模块中断函数库       |
| STC8H_PWM_Isr.c           | 8H 系列高级 PWM 模块中断函数库             |

## 1.3 用户程序及配置文件

| 文件                  | 描述                         |
|---------------------|----------------------------|
| Config.h            | 用户配置文件，主要是主时钟定义            |
| Main.c              | 主函数文件                      |
| STC8xxxx.H          | STC8G, STC8H 系列单片机寄存器定义头文件 |
| System_init (.h .c) | 系统初始化配置文件                  |
| Task (.h .c)        | 任务调度配置文件                   |
| Type_def.h          | 数据类型定义文件                   |

2. 系统流程

2.1 系统流程图



## 2.2 初始化程序

“system\_init.c”文件里存放系统初始化函数，执行全局初始化：

```
//=====系统初始化=====
//
//=====
void SYS_Init(void)
{
    // GPIO_config();
    // Timer_config();
    // ADC_config();
    // UART_config();
    // Exti_config();
    // I2C_config();
    // SPI_config();
    // CMP_config();
    Switch_config();
    EA = 1;

    APP_config();
}
```

## 2.3 任务调度主循环

系统通过定时器 0 设定 1ms 的时间作为各个任务分时调度的基准时钟。

在任务组件数组里面定义每个任务的状态、计数器、周期、执行函数：

```
static TASK_COMPONENTS Task_Comps[] =
{
    //状态 计数 周期 函数
    {0, 250, 250, Sample_Lamp},          /* task 1 Period: 250ms */
    {0, 500, 500, Sample_ADtoUART},      /* task 2 Period: 500ms */
    // {0, 20, 20, Sample_INTtoUART},    /* task 3 Period: 20ms */
    // {0, 1, 1, Sample_RTC},            /* task 4 Period: 1ms */
    // {0, 1, 1, Sample_I2C_PS},         /* task 5 Period: 1ms */
    // {0, 1, 1, Sample_SPI_PS},         /* task 6 Period: 1ms */
    // {0, 1, 1, Sample_EEPROM},         /* task 7 Period: 1ms */
    // {0, 100, 100, Sample_WDT},         /* task 8 Period: 100ms */
    // {0, 1, 1, Sample_PWM_A_Output},    /* task 9 Period: 1ms */
    // {0, 1, 1, Sample_PWM_B_Output},    /* task 9 Period: 1ms */
    // {0, 10, 10, Sample_PCA_PWM},       /* task 10 Period: 10ms */
    // {0, 1, 1, Sample_PCA_Capture},     /* task 11 Period: 1ms */
    // {0, 1, 1, Sample_PWM15bit},       /* task 12 Period: 1ms */
    /* Add new task here */
};
```

计数器每毫秒减 1，为 0 时设置状态位，并将周期时间重载到计数器里。任务处理回调函数检查每个任务的状态，如果置位的话则执行对应的函数程序：

```

//=====
// 函数: Task_Pro_Handler_Callback
// 描述: 任务处理回调函数.
// 参数: None.
// 返回: None.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
//=====
void Task_Pro_Handler_Callback(void)
{
    u8 i;
    for(i=0; i<Tasks_Max; i++)
    {
        if(Task_Comps[i].Run) /* If task can be run */
        {
            Task_Comps[i].Run = 0; /* Flag clear 0 */
            Task_Comps[i].TaskHook(); /* Run task */
        }
    }
}

```

执行应用范例程序，在开启任务后需要在“APP.c”文件里启动对应的初始化代码：

```

//=====
// 函数: APP_config
// 描述: 用户应用程序初始化.
// 参数: None.
// 返回: None.
// 版本: V1.0, 2020-09-24
//=====
void APP_config(void)
{
    Lamp_init();
    ADtoUART_init();
    // INTtoUART_init();
    // RTC_init();
    // I2C_PS_init();
    // SPI_PS_init();
    // WDT_init();
    // EEPROM_init();
    // PWMA_Output_init();
    // PWMB_Output_init();
    // PCA_PWM_init();
    // PCA_Capture_init();
    // PWM15bit_init();
}

```

用户可根据需要编写各种应用模块，在任务组件数组里面设定时间进行分时调度。

### 3. 公共宏定义

“config.h”文件进行系统时钟设置（用户可根据需要自行添加）：

```

#define MAIN_Fosc      22118400L  //定义主时钟
// #define MAIN_Fosc    12000000L  //定义主时钟
// #define MAIN_Fosc    11059200L  //定义主时钟
// #define MAIN_Fosc    5529600L   //定义主时钟
// #define MAIN_Fosc    24000000L  //定义主时钟

```

## 4. API 参考

### 4.1 STC8G\_H\_ADC

#### 宏定义

#define ADC\_RES\_12BIT 1

设置 MCU 的 ADC 位数，0 表示 MCU 为 10 位 ADC；1 表示 MCU 为 12 位 ADC。

#### ADC 初始化函数

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | void ADC_Initalize(ADC_InitTypeDef *ADCx) |
| 功能描述 | ADC 初始化程序                                 |
| 参数   | ADCx: 结构参数                                |
| 返回   | 无   |

#### ADCx: 结构参数定义:

```
typedef struct
{
    u8  ADC_SMPduty;
    u8  ADC_Speed;
    u8  ADC_AdjResult;
    u8  ADC_CsSetup;
    u8  ADC_CsHold;
} ADC_InitTypeDef;
```

**ADC\_SMPduty:** ADC 模拟信号采样时间控制，设置值 0~31（注意：SMPDUTY 一定不能设置小于 10）。

#### ADC\_Speed: 设置 ADC 工作时钟频率

| 参数              | 功能描述        |
|-----------------|-------------|
| ADC_SPEED_2X1T  | SYSclk/2/1  |
| ADC_SPEED_2X2T  | SYSclk/2/2  |
| ADC_SPEED_2X3T  | SYSclk/2/3  |
| ADC_SPEED_2X4T  | SYSclk/2/4  |
| ADC_SPEED_2X5T  | SYSclk/2/5  |
| ADC_SPEED_2X6T  | SYSclk/2/6  |
| ADC_SPEED_2X7T  | SYSclk/2/7  |
| ADC_SPEED_2X8T  | SYSclk/2/8  |
| ADC_SPEED_2X9T  | SYSclk/2/9  |
| ADC_SPEED_2X10T | SYSclk/2/10 |
| ADC_SPEED_2X11T | SYSclk/2/11 |
| ADC_SPEED_2X12T | SYSclk/2/12 |
| ADC_SPEED_2X13T | SYSclk/2/13 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| ADC_SPEED_2X14T | SYSclk/2/14 |
| ADC_SPEED_2X15T | SYSclk/2/15 |
| ADC_SPEED_2X16T | SYSclk/2/16 |

#### ADC\_AdjResult: ADC 转换结果调整

| 参数                  | 功能描述    |
|---------------------|---------|
| ADC_LEFT_JUSTIFIED  | 转换结果左对齐 |
| ADC_RIGHT_JUSTIFIED | 转换结果右对齐 |

**ADC\_CsSetup:** ADC 通道选择时间控制, 取值 0(默认), 1

**ADC\_CsHold:** ADC 通道选择保持时间控制, 取值 0, 1(默认), 2, 3

#### ADC 电源控制

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 函数名  | void ADC_PowerControl(u8 pwr) |
| 功能描述 | ADC 电源控制程序                    |
| 参数   | pwr: 电源控制, ENABLE 或 DISABLE.  |
| 返回   | 无                             |

#### pwr: 电源控制

| 参数      | 功能描述        |
|---------|-------------|
| ENABLE  | 开启 ADC 模块电源 |
| DISABLE | 关闭 ADC 模块电源 |

#### 查询法读取 ADC 转换结果

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 函数名  | u16 Get_ADCResult(u8 channel)  |
| 功能描述 | 查询法读一次 ADC 结果                  |
| 参数   | channel: 选择要转换的 ADC 通道         |
| 返回   | ADC 转换结果。返回值如果等于 4096, 表示发生错误。 |

**channel:** 设置 0~15, 分别表示 ADC0~ADC15.

## 4.2 STC8G\_H\_Compare

#### 比较器初始化函数

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | void CMP_Inilize(CMP_InitDefine *CMPx) |
| 功能描述 | 比较器初始化程序                               |
| 参数   | CMPx: 结构参数                             |
| 返回   | 无                                      |

**CMPx: 结构参数定义:**

```
typedef struct
```



```

{
    u8  CMP_EN;
    u8  CMP_P_Select;
    u8  CMP_N_Select;
    u8  CMP_Outpt_En;
    u8  CMP_InvCMPO;
    u8  CMP_100nsFilter;
    u8  CMP_OutDelayDuty;
} CMP_InitDefine;

```

#### CMP\_EN: 比较器使能设置

| 参数      | 功能描述  |
|---------|-------|
| ENABLE  | 比较器使能 |
| DISABLE | 比较器禁止 |

#### CMP\_P\_Select: 比较器输入正极性选择

| 参数        | 功能描述                         |
|-----------|------------------------------|
| CMP_P_P37 | 选择外部端口 P3.7 做比较器正极输入源        |
| CMP_P_ADC | 由 ADC_CHS 所选择的 ADC 输入端做正极输入源 |

#### CMP\_N\_Select: 比较器输入负极性选择

| 参数        | 功能描述                          |
|-----------|-------------------------------|
| CMP_N_GAP | 选择内部 BandGap 经过 OP 后的电压做负极输入源 |
| CMP_N_P36 | 选择外部端口 P3.6 做比较器负极输入源         |

#### CMP\_Outpt\_En: 比较结果输出设置

| 参数      | 功能描述                            |
|---------|---------------------------------|
| ENABLE  | 使能比较器结果输出，比较器结果输出到 P3.4 或者 P4.1 |
| DISABLE | 禁止比较器结果输出                       |

#### CMP\_InvCMPO: 比较器输出取反设置

| 参数      | 功能描述      |
|---------|-----------|
| ENABLE  | 使能比较器输出取反 |
| DISABLE | 禁止比较器输出取反 |

#### CMP\_100nsFilter: 比较器内部 0.1us 滤波设置

| 参数      | 功能描述          |
|---------|---------------|
| ENABLE  | 使能内部 0.1us 滤波 |
| DISABLE | 禁止内部 0.1us 滤波 |

**CMP\_OutDelayDuty:** 比较结果变化延时周期数，取值 0~63。

## 4.3 STC8G\_H\_Delay

### 延时函数

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 函数名  | void delay_ms(unsigned char ms)    |
| 功能描述 | 延时函数                               |
| 参数   | ms: 要延时的毫秒数，这里只支持 1~255ms。自动适应主时钟。 |
| 返回   | 无                                  |

## 4.4 STC8G\_H\_EEPROM

### EEPROM 读取函数

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | void EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number) |
| 功能描述 | 从指定 EEPROM 首地址读取若干字节放指定的缓冲                                    |
| 参数 1 | EE_address: 读取 EEPROM 的首地址                                    |
| 参数 2 | DataAddress: 读取数据存放缓冲区的首地址                                    |
| 参数 3 | number: 读取的字节长度   |
| 返回   | 无   |

### EEPROM 写入函数

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | Void EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number) |
| 功能描述 | 把缓冲区的若干字节写入指定首地址的 EEPROM                                       |
| 参数 1 | EE_address: 写入 EEPROM 的首地址                                     |
| 参数 2 | DataAddress: 写入数据源缓冲区的首地址                                      |
| 参数 3 | number: 写入的字节长度  |
| 返回   | 无  |

### EEPROM 擦除函数

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | void EEPROM_SectorErase(u16 EE_address) |
| 功能描述 | 把指定地址的 EEPROM 扇区擦除                      |
| 参数   | EE_address: 要擦除的扇区 EEPROM 的地址           |
| 返回   | 无                                       |

## 4.5 STC8G\_H\_Exti

### 外部中断初始化函数

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 Ext_Inilize(u8 EXT, EXTI_InitTypeDef *INTx) |
| 功能描述 | 外部中断初始化程序                                      |
| 参数 1 | EXT: 外部中断号。只有 INT0, INT1 可设置中断模式，其它默认下降沿中断。    |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 参数 2 | INTx: 结构参数              |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL |

**INTx: 结构参数定义:**

```
typedef struct
{
    u8  EXTI_Mode;
} EXTI_InitTypeDef;
```

**EXTI\_Mode: 中断模式设置**

| 参数                | 功能描述          |
|-------------------|---------------|
| EXT_MODE_RiseFall | 上升沿+下降沿（边沿）中断 |
| EXT_MODE_Fall     | 下降沿中断         |

## 4.6 STC8G\_H\_GPIO

**IO 口初始化函数**

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | u8 GPIO_Initalize(u8 GPIO, GPIO_InitTypeDef *GPIOx) |
| 功能描述 | 初始化 IO 口  |
| 参数 1 | GPIO: IO 口组号, 取值 GPIO_P0~GPIO_P7                    |
| 参数 2 | GPIOx: 结构参数   |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                             |

**GPIOx: 结构参数定义:**

```
typedef struct
{
    u8  Mode;
    u8  Pin;
} GPIO_InitTypeDef;
```

**Mode: IO 模式设置**

| 参数          | 功能描述                           |
|-------------|--------------------------------|
| GPIO_PullUp | 准双向口, 内部弱上拉, 可输入/输出, 当输入时要先写 1 |
| GPIO_HighZ  | 高阻输入, 只能做输入                    |
| GPIO_OUT_OD | 开漏输出, 可输入/输出, 输入/输出 1 时需要接上拉电阻 |
| GPIO_OUT_PP | 推挽输出, 只能做输出, 根据需要串接限流电阻        |

**Pin: 要设置的端口**

| 参数         | 功能描述       |
|------------|------------|
| GPIO_Pin_0 | IO 引脚 Px.0 |
| GPIO_Pin_1 | IO 引脚 Px.1 |
| GPIO_Pin_2 | IO 引脚 Px.2 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| GPIO_Pin_3    | IO 引脚 Px.3       |
| GPIO_Pin_4    | IO 引脚 Px.4       |
| GPIO_Pin_5    | IO 引脚 Px.5       |
| GPIO_Pin_6    | IO 引脚 Px.6       |
| GPIO_Pin_7    | IO 引脚 Px.7       |
| GPIO_Pin_LOW  | Px 整组 IO 低 4 位引脚 |
| GPIO_Pin_HIGH | Px 整组 IO 高 4 位引脚 |
| GPIO_Pin_All  | Px 整组 IO 8 位引脚   |

以上参数可以使用或运算，比如：

GPIO\_InitStructure.Pin = GPIO\_Pin\_0 | GPIO\_Pin\_1 | GPIO\_Pin\_7;

### 宏定义方式（参数参考上表）：

#### 1. 准双向口设置

```
P0_MODE_IO_PU (Pin); //设置 P0.x 口为准双向口
P1_MODE_IO_PU (Pin); //设置 P1.x 口为准双向口
P2_MODE_IO_PU (Pin); //设置 P2.x 口为准双向口
P3_MODE_IO_PU (Pin); //设置 P3.x 口为准双向口
P4_MODE_IO_PU (Pin); //设置 P4.x 口为准双向口
P5_MODE_IO_PU (Pin); //设置 P5.x 口为准双向口
P6_MODE_IO_PU (Pin); //设置 P6.x 口为准双向口
P7_MODE_IO_PU (Pin); //设置 P7.x 口为准双向口
```

#### 2. 高阻输入设置

```
P0_MODE_IN_HIZ (Pin); //设置 P0.x 口为高阻输入
P1_MODE_IN_HIZ (Pin); //设置 P1.x 口为高阻输入
P2_MODE_IN_HIZ (Pin); //设置 P2.x 口为高阻输入
P3_MODE_IN_HIZ (Pin); //设置 P3.x 口为高阻输入
P4_MODE_IN_HIZ (Pin); //设置 P4.x 口为高阻输入
P5_MODE_IN_HIZ (Pin); //设置 P5.x 口为高阻输入
P6_MODE_IN_HIZ (Pin); //设置 P6.x 口为高阻输入
P7_MODE_IN_HIZ (Pin); //设置 P7.x 口为高阻输入
```

#### 3. 开漏输出设置

```
P0_MODE_OUT_OD (Pin); //设置 P0.x 口为开漏输出
P1_MODE_OUT_OD (Pin); //设置 P1.x 口为开漏输出
P2_MODE_OUT_OD (Pin); //设置 P2.x 口为开漏输出
P3_MODE_OUT_OD (Pin); //设置 P3.x 口为开漏输出
P4_MODE_OUT_OD (Pin); //设置 P4.x 口为开漏输出
P5_MODE_OUT_OD (Pin); //设置 P5.x 口为开漏输出
P6_MODE_OUT_OD (Pin); //设置 P6.x 口为开漏输出
P7_MODE_OUT_OD (Pin); //设置 P7.x 口为开漏输出
```

#### 4. 推挽输出设置

```
P0_MODE_OUT_PP (Pin); //设置 P0.x 口为推挽输出
P1_MODE_OUT_PP (Pin); //设置 P1.x 口为推挽输出
P2_MODE_OUT_PP (Pin); //设置 P2.x 口为推挽输出
P3_MODE_OUT_PP (Pin); //设置 P3.x 口为推挽输出
```

P4\_MODE\_OUT\_PP (Pin); //设置 P4.x 口为推挽输出  
P5\_MODE\_OUT\_PP (Pin); //设置 P5.x 口为推挽输出  
P6\_MODE\_OUT\_PP (Pin); //设置 P6.x 口为推挽输出  
P7\_MODE\_OUT\_PP (Pin); //设置 P7.x 口为推挽输出

#### 5. 内部 4.1K 上拉设置

P0\_PULL\_UP\_ENABLE (Pin); //使能 P0.x 内部 4.1K 上拉  
P1\_PULL\_UP\_ENABLE (Pin); //使能 P1.x 内部 4.1K 上拉  
P2\_PULL\_UP\_ENABLE (Pin); //使能 P2.x 内部 4.1K 上拉  
P3\_PULL\_UP\_ENABLE (Pin); //使能 P3.x 内部 4.1K 上拉  
P4\_PULL\_UP\_ENABLE (Pin); //使能 P4.x 内部 4.1K 上拉  
P5\_PULL\_UP\_ENABLE (Pin); //使能 P5.x 内部 4.1K 上拉  
P6\_PULL\_UP\_ENABLE (Pin); //使能 P6.x 内部 4.1K 上拉  
P7\_PULL\_UP\_ENABLE (Pin); //使能 P7.x 内部 4.1K 上拉

P0\_PULL\_UP\_DISABLE (Pin); //禁止 P0.x 内部 4.1K 上拉  
P1\_PULL\_UP\_DISABLE (Pin); //禁止 P1.x 内部 4.1K 上拉  
P2\_PULL\_UP\_DISABLE (Pin); //禁止 P2.x 内部 4.1K 上拉  
P3\_PULL\_UP\_DISABLE (Pin); //禁止 P3.x 内部 4.1K 上拉  
P4\_PULL\_UP\_DISABLE (Pin); //禁止 P4.x 内部 4.1K 上拉  
P5\_PULL\_UP\_DISABLE (Pin); //禁止 P5.x 内部 4.1K 上拉  
P6\_PULL\_UP\_DISABLE (Pin); //禁止 P6.x 内部 4.1K 上拉  
P7\_PULL\_UP\_DISABLE (Pin); //禁止 P7.x 内部 4.1K 上拉

#### 6. 施密特触发设置

P0\_ST\_ENABLE (Pin); //使能 P0.x 施密特触发  
P1\_ST\_ENABLE (Pin); //使能 P1.x 施密特触发  
P2\_ST\_ENABLE (Pin); //使能 P2.x 施密特触发  
P3\_ST\_ENABLE (Pin); //使能 P3.x 施密特触发  
P4\_ST\_ENABLE (Pin); //使能 P4.x 施密特触发  
P5\_ST\_ENABLE (Pin); //使能 P5.x 施密特触发  
P6\_ST\_ENABLE (Pin); //使能 P6.x 施密特触发  
P7\_ST\_ENABLE (Pin); //使能 P7.x 施密特触发

P0\_ST\_DISABLE (Pin); //禁止 P0.x 施密特触发  
P1\_ST\_DISABLE (Pin); //禁止 P1.x 施密特触发  
P2\_ST\_DISABLE (Pin); //禁止 P2.x 施密特触发  
P3\_ST\_DISABLE (Pin); //禁止 P3.x 施密特触发  
P4\_ST\_DISABLE (Pin); //禁止 P4.x 施密特触发  
P5\_ST\_DISABLE (Pin); //禁止 P5.x 施密特触发  
P6\_ST\_DISABLE (Pin); //禁止 P6.x 施密特触发  
P7\_ST\_DISABLE (Pin); //禁止 P7.x 施密特触发

#### 7. 端口电平转换速度设置

P0\_SPEED\_LOW (Pin); // P0.x 电平转换慢速, 相应的上下冲比较小  
P1\_SPEED\_LOW (Pin); // P1.x 电平转换慢速, 相应的上下冲比较小  
P2\_SPEED\_LOW (Pin); // P2.x 电平转换慢速, 相应的上下冲比较小

P3\_SPEED\_LOW (Pin); // P3.x 电平转换慢速, 相应的上下冲比较小  
P4\_SPEED\_LOW (Pin); // P4.x 电平转换慢速, 相应的上下冲比较小  
P5\_SPEED\_LOW (Pin); // P5.x 电平转换慢速, 相应的上下冲比较小  
P6\_SPEED\_LOW (Pin); // P6.x 电平转换慢速, 相应的上下冲比较小  
P7\_SPEED\_LOW (Pin); // P7.x 电平转换慢速, 相应的上下冲比较小

P0\_SPEED\_HIGH (Pin); // P0.x 电平转换快速, 相应的上下冲比较大  
P1\_SPEED\_HIGH (Pin); // P1.x 电平转换快速, 相应的上下冲比较大  
P2\_SPEED\_HIGH (Pin); // P2.x 电平转换快速, 相应的上下冲比较大  
P3\_SPEED\_HIGH (Pin); // P3.x 电平转换快速, 相应的上下冲比较大  
P4\_SPEED\_HIGH (Pin); // P4.x 电平转换快速, 相应的上下冲比较大  
P5\_SPEED\_HIGH (Pin); // P5.x 电平转换快速, 相应的上下冲比较大  
P6\_SPEED\_HIGH (Pin); // P6.x 电平转换快速, 相应的上下冲比较大  
P7\_SPEED\_HIGH (Pin); // P7.x 电平转换快速, 相应的上下冲比较大

#### 8. 端口驱动电流控制设置

P0\_DRIVE\_MEDIUM (Pin); // 设置 P0.x 一般驱动能力  
P1\_DRIVE\_MEDIUM (Pin); // 设置 P1.x 一般驱动能力  
P2\_DRIVE\_MEDIUM (Pin); // 设置 P2.x 一般驱动能力  
P3\_DRIVE\_MEDIUM (Pin); // 设置 P3.x 一般驱动能力  
P4\_DRIVE\_MEDIUM (Pin); // 设置 P4.x 一般驱动能力  
P5\_DRIVE\_MEDIUM (Pin); // 设置 P5.x 一般驱动能力  
P6\_DRIVE\_MEDIUM (Pin); // 设置 P6.x 一般驱动能力  
P7\_DRIVE\_MEDIUM (Pin); // 设置 P7.x 一般驱动能力

P0\_DRIVE\_HIGH (Pin); // 设置 P0.x 增强驱动能力  
P1\_DRIVE\_HIGH (Pin); // 设置 P1.x 增强驱动能力  
P2\_DRIVE\_HIGH (Pin); // 设置 P2.x 增强驱动能力  
P3\_DRIVE\_HIGH (Pin); // 设置 P3.x 增强驱动能力  
P4\_DRIVE\_HIGH (Pin); // 设置 P4.x 增强驱动能力  
P5\_DRIVE\_HIGH (Pin); // 设置 P5.x 增强驱动能力  
P6\_DRIVE\_HIGH (Pin); // 设置 P6.x 增强驱动能力  
P7\_DRIVE\_HIGH (Pin); // 设置 P7.x 增强驱动能力

#### 9. 端口数字信号输入使能

P0\_DIGIT\_IN\_ENABLE (Pin); // 使能 P0.x 数字信号输入  
P1\_DIGIT\_IN\_ENABLE (Pin); // 使能 P1.x 数字信号输入  
P2\_DIGIT\_IN\_ENABLE (Pin); // 使能 P2.x 数字信号输入  
P3\_DIGIT\_IN\_ENABLE (Pin); // 使能 P3.x 数字信号输入  
P4\_DIGIT\_IN\_ENABLE (Pin); // 使能 P4.x 数字信号输入  
P5\_DIGIT\_IN\_ENABLE (Pin); // 使能 P5.x 数字信号输入  
P6\_DIGIT\_IN\_ENABLE (Pin); // 使能 P6.x 数字信号输入  
P7\_DIGIT\_IN\_ENABLE (Pin); // 使能 P7.x 数字信号输入

P0\_DIGIT\_IN\_DISABLE (Pin); // 禁止 P0.x 数字信号输入  
P1\_DIGIT\_IN\_DISABLE (Pin); // 禁止 P1.x 数字信号输入

```

P2_DIGIT_IN_DISABLE (Pin);    // 禁止 P2.x 数字信号输入
P3_DIGIT_IN_DISABLE (Pin);    // 禁止 P3.x 数字信号输入
P4_DIGIT_IN_DISABLE (Pin);    // 禁止 P4.x 数字信号输入
P5_DIGIT_IN_DISABLE (Pin);    // 禁止 P5.x 数字信号输入
P6_DIGIT_IN_DISABLE (Pin);    // 禁止 P6.x 数字信号输入
P7_DIGIT_IN_DISABLE (Pin);    // 禁止 P7.x 数字信号输入

```

## 4.7 STC8G\_H\_I2C

### 宏定义

```

#define I2C_BUF_LENTH      8    //设置 I2C 数据缓冲区大小。
#define SLAW      0xA2        //设置 I2C 设备写地址
#define SLAR      0xA3        //设置 I2C 设备读地址

```

### I2C 初始化函数

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 函数名  | void I2C_Init(I2C_InitTypeDef *I2Cx) |
| 功能描述 | I2C 初始化程序                            |
| 参数   | I2Cx: 结构参数                           |
| 返回   | 无                                    |

### I2Cx: 结构参数定义：

```

typedef struct
{
    u8  I2C_Speed;
    u8  I2C_Enable
    u8  I2C_Mode;
    u8  I2C_MS_WDTA;
    u8  I2C_SL_ADR;
    u8  I2C_SL_MA;
} I2C_InitTypeDef;

```

**I2C\_Speed:** 总线速度设置，取值 0~63。总线速度=Fosc/2/(Speed\*2+4)。

### I2C\_Enable: 功能使能

| 参数      | 功能描述      |
|---------|-----------|
| ENABLE  | 使能 I2C 功能 |
| DISABLE | 禁止 I2C 功能 |

### I2C\_Mode: 主从模式选择

| 参数              | 功能描述    |
|-----------------|---------|
| I2C_Mode_Master | 设置为主机模式 |
| I2C_Mode_Slave  | 设置为从机模式 |

#### I2C\_MS\_WDTA: 主机自动发送设置

| 参数      | 功能描述     |
|---------|----------|
| ENABLE  | 使能主机自动发送 |
| DISABLE | 禁止主机自动发送 |

I2C\_SL\_ADR: 从机设备地址，取值 0~127。

#### I2C\_SL\_MA: 从机设备地址比较设置

| 参数      | 功能描述       |
|---------|------------|
| ENABLE  | 使能从机设备地址比较 |
| DISABLE | 禁止从机设备地址比较 |

#### I2C 写入数据函数

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | void I2C_WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number) |
| 功能描述 | I2C 写入若干数据程序                                   |
| 参数 1 | addr: 指定地址                                     |
| 参数 2 | *p: 写入数据存储位置                                   |
| 参数 3 | number: 写入数据个数                                 |
| 返回   | 无  |

#### I2C 读取数据函数

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | void I2C_ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number) |
| 功能描述 | I2C 读取若干数据程序                                  |
| 参数 1 | addr: 指定地址                                    |
| 参数 2 | *p: 读取数据存储位置                                  |
| 参数 3 | number: 读取数据个数                                |
| 返回   | 无   |

## 4.8 STC8G\_H\_Timer

#### 定时器初始化函数

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 Timer_Inilize(u8 TIM, TIM_InitTypeDef *TIMx)      |
| 功能描述 | 定时器初始化程序   |
| 参数 1 | TIM: 定时器通道，取值 Timer0, Timer1, Timer2, Timer3, Timer4 |
| 参数 2 | TIMx: 结构参数   |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### TIMx: 结构参数定义：

```
typedef struct
{
    u8 TIM_Mode;
```



```
u8 TIM_ClkSource;
u8 TIM_ClkOut;
u16 TIM_Value;
u8 TIM_Run;
} TIM_InitTypeDef;
```

**TIM\_Mode: 工作模式设置**

| 参数                        | 功能描述                       |
|---------------------------|----------------------------|
| TIM_16BitAutoReload       | 配置成 16 位自动重载模式             |
| TIM_16Bit                 | 配置成 16 位（手动重载）模式           |
| TIM_8BitAutoReload        | 配置成 8 位自动重载模式              |
| TIM_16BitAutoReloadNoMask | 配置成 16 位自动重载模式，中断自动打开，不可屏蔽 |

**TIM\_ClkSource: 时钟源设置**

| 参数            | 功能描述         |
|---------------|--------------|
| TIM_CLOCK_1T  | 配置成 1T 模式    |
| TIM_CLOCK_12T | 配置成 12T 模式   |
| TIM_CLOCK_Ext | 配置成外部信号计数器模式 |

**TIM\_ClkOut: 可编程时钟输出设置**

| 参数      | 功能描述      |
|---------|-----------|
| ENABLE  | 使能可编程时钟输出 |
| DISABLE | 禁止可编程时钟输出 |

**TIM\_Value:** 装载定时/计数器初值。

**TIM\_Run: 是否运行设置**

| 参数      | 功能描述  |
|---------|-------|
| ENABLE  | 使能定时器 |
| DISABLE | 停止定时器 |

## 4.9 STC8G\_H\_UART

**宏定义**

```
#define UART1 1
#define UART2 2
#define UART3 3
#define UART4 4
```

启用对应的 UART 通道，如果不使用该通道的 UART，就屏蔽对应的定义，减少系统开销。

```
#define COM_TX1_Lenth 128 //设置串口 1 数据发送缓冲区大小。
#define COM_RX1_Lenth 128 //设置串口 1 数据接收缓冲区大小。
```

```
#define COM_TX2_Lenth 16 //设置串口 2 数据发送缓冲区大小。
#define COM_RX2_Lenth 16 //设置串口 2 数据接收缓冲区大小。
#define COM_TX3_Lenth 64 //设置串口 3 数据发送缓冲区大小。
#define COM_RX3_Lenth 64 //设置串口 3 数据接收缓冲区大小。
#define COM_TX4_Lenth 32 //设置串口 4 数据发送缓冲区大小。
#define COM_RX4_Lenth 32 //设置串口 4 数据接收缓冲区大小。
```

```
#define TimeOutSet1 5 //设置串口 1 数据接收超时时间。
#define TimeOutSet2 5 //设置串口 2 数据接收超时时间。
#define TimeOutSet3 5 //设置串口 3 数据接收超时时间。
#define TimeOutSet4 5 //设置串口 4 数据接收超时时间。
```

TimeOutSet 毫秒超时没收到新的数据说明一段数据接收完成。

### UART 初始化函数

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 UART_Configuration(u8 UARTx, COMx_InitDefine *COMx) |
| 功能描述 | UART 初始化程序   |
| 参数 1 | UARTx: UART 设置通道, 取值 UART1, UART2, UART3, UART4        |
| 参数 2 | COMx: 结构参数   |
| 返回   | 无  |

### COMx: 结构参数定义:

```
typedef struct
{
    u8 UART_Mode;
    u8 UART_BRT_Use;
    u32 UART_BaudRate;
    u8 Morecommunicate;
    u8 UART_RxEnable;
    u8 BaudRateDouble;
} COMx_InitDefine;
```

### UART\_Mode: 模式设置

| 参数              | 功能描述                   |
|-----------------|------------------------|
| UART_ShiftRight | 串口工作于同步输出方式, 仅用于 UART1 |
| UART_8bit_BRTx  | 串口工作于 8 位数据, 可变波特率     |
| UART_9bit       | 串口工作于 9 位数据, 固定波特率     |
| UART_9bit_BRTx  | 串口工作于 9 位数据, 可变波特率     |

### UART\_BRT\_Use: 波特率发生器设置

| 参数         | 功能描述   |
|------------|--|
| BRT_Timer1 | 使用 Timer1 作为波特率发生器, 适用于 UART1                      |
| BRT_Timer2 | 使用 Timer2 作为波特率发生器, 适用于 UART1, UART2, UART3, UART4 |
| BRT_Timer3 | 使用 Timer3 作为波特率发生器, 适用于 UART3                      |
| BRT_Timer4 | 使用 Timer4 作为波特率发生器, 适用于 UART4                      |

**UART\_BaudRate:** 波特率设置，一般设为 110 ~ 115200。

**Morecommunicate: 多机通讯设置**

| 参数      | 功能描述   |
|---------|--------|
| ENABLE  | 使能多机通讯 |
| DISABLE | 禁止多机通讯 |

**UART\_RxEnable: 允许接收设置**

| 参数      | 功能描述 |
|---------|------|
| ENABLE  | 使能接收 |
| DISABLE | 禁止接收 |

**BaudRateDouble: 波特率加倍设置(仅用于 UART1)**

| 参数      | 功能描述    |
|---------|---------|
| ENABLE  | 使能波特率加倍 |
| DISABLE | 禁止波特率加倍 |

**UART 发送字节函数**

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | void TX1_write2buff(u8 dat)<br>void TX2_write2buff(u8 dat)<br>void TX3_write2buff(u8 dat)<br>void TX4_write2buff(u8 dat) |
| 功能描述 | UART 发送一个字节数据  |
| 参数   | dat: 待发送数据   |
| 返回   | 无  |

**UART 发送字符串函数**

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | void PrintString1(u8 *puts)<br>void PrintString2(u8 *puts)<br>void PrintString3(u8 *puts)<br>void PrintString4(u8 *puts) |
| 功能描述 | UART 发送一串数据，遇到停止符 0 结束   |
| 参数   | *puts: 待发送数据缓冲区指针  |
| 返回   | 无  |

## 4.10 STC8G\_H\_SPI

**宏定义**

```
#define SPI_BUF_LENTH    128    //设置 SPI 数据缓冲区大小。
```

**SPI 初始化函数**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 函数名 | void SPI_Init(SPI_InitTypeDef *SPIx) |
|-----|--------------------------------------|

|      |            |
|------|------------|
| 功能描述 | SPI 初始化程序  |
| 参数   | SPIx: 结构参数 |
| 返回   | 无          |

#### COMx: 结构参数定义:

```
typedef struct
{
    u8  SPI_Enable;
    u8  SPI_SSIG;
    u8  SPI_FirstBit;
    u8  SPI_Mode;
    u8  SPI_CPOL;
    u8  SPI_CPHA;
    u8  SPI_Speed;
} SPI_InitTypeDef;
```

#### SPI\_Enable: 功能使能设置

| 参数      | 功能描述      |
|---------|-----------|
| ENABLE  | 使能 SPI 功能 |
| DISABLE | 禁用 SPI 功能 |

#### SPI\_SSIG: 片选位设置

| 参数      | 功能描述                           |
|---------|--------------------------------|
| ENABLE  | 忽略 SS 引脚功能，使用 MSTR 确定器件是主机还是从机 |
| DISABLE | SS 引脚确定器件是主机还是从机               |

#### SPI\_FirstBit: 数据发送/接收顺序设置

| 参数      | 功能描述              |
|---------|-------------------|
| SPI_MSB | 先发送/接收数据的高位 (MSB) |
| SPI_LSB | 先发送/接收数据的低位 (LSB) |

#### SPI\_Mode: 主从模式设置

| 参数              | 功能描述    |
|-----------------|---------|
| SPI_Mode_Master | 设置为主机模式 |
| SPI_Mode_Slave  | 设置为从机模式 |

#### SPI\_CPOL: SPI 时钟极性设置

| 参数            | 功能描述         |
|---------------|--------------|
| SPI_CPOL_Low  | SCLK 空闲时为低电平 |
| SPI_CPOL_High | SCLK 空闲时为高电平 |

#### SPI\_CPHA: SPI 时钟相位设置

| 参数 | 功能描述 |
|----|------|
|----|------|

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| SPI_CPHA_1Edge | 数据在 SCLK 的后时钟沿驱动，前时钟沿采样（必须 SSIG=0） |
| SPI_CPHA_2Edge | 数据在 SCLK 的前时钟沿驱动，后时钟沿采样            |

#### SPI\_Speed: SPI 时钟频率设置

| 参数            | 功能描述               |
|---------------|--------------------|
| SPI_Speed_4   | SCLK 频率=SYSclk/4   |
| SPI_Speed_16  | SCLK 频率=SYSclk/16  |
| SPI_Speed_64  | SCLK 频率=SYSclk/64  |
| SPI_Speed_128 | SCLK 频率=SYSclk/128 |

#### SPI 模式设置

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | void SPI_SetMode(u8 mode)                       |
| 功能描述 | SPI 设置主从模式函数                                    |
| 参数   | mode: 指定模式, 取值 SPI_Mode_Master 或 SPI_Mode_Slave |
| 返回   | 无   |

#### SPI 发送一个字节数据

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 函数名  | void SPI_WriteByte(u8 dat) |
| 功能描述 | SPI 发送一个字节数据函数             |
| 参数   | dat: 要发送的数据                |
| 返回   | 无                          |

## 4.11 STC8G\_H\_Soft\_I2C

#### 宏定义

```
#define SLAW    0x5A    //设置模拟 I2C 设备写地址
#define SLAR    0x5B    //设置模拟 I2C 设备读地址
```

```
sbit    SDA = P0^1;    //定义模拟 I2C 的 SDA 脚
sbit    SCL = P0^0;    //定义模拟 I2C 的 SCL 脚
```

#### 软件模拟 I2C 发送一串数据

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | void SI2C_WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number) |
| 功能描述 | 软件模拟 I2C 发送一串数据函数                               |
| 参数 1 | addr: 指定地址                                      |
| 参数 2 | *p: 发送数据存储位置                                    |
| 参数 3 | number: 发送数据个数                                  |
| 返回   | 无   |

#### 软件模拟 I2C 读取一串数据

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | void SI2C_ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number) |
| 功能描述 | 软件模拟 I2C 读取一串数据函数                              |

|      |                |
|------|----------------|
| 参数 1 | addr: 指定地址     |
| 参数 2 | *p: 读取数据存储位置   |
| 参数 3 | number: 读取数据个数 |
| 返回   | 无              |

## 4.12 STC8G\_H\_Soft\_UART

### 宏定义

sbit P\_TXD = P3^1; //定义模拟串口发送端,可以是任意 IO

### 软件模拟 UART 发送一个字节数据

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | void TxSend(u8 dat)                                    |
| 功能描述 | 模拟串口发送程序,可作为测试监控用。固定串口参数: 9600,8,n,1。为避免中断影响,发送时关闭总中断。 |
| 参数   | dat: 待发送的字节  |
| 返回   | 无  |

### 软件模拟 UART 发送一串数据

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | void PrintString(unsigned char code *puts) |
| 功能描述 | 模拟串口发送一串字符串                                |
| 参数   | *puts: 要发送的字符指针                            |
| 返回   | 无  |

## 4.13 STC8G\_H\_WDT

### 看门狗初始化

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | void WDT_Inilize(WDT_InitTypeDef *WDT) |
| 功能描述 | 看门狗初始化程序                               |
| 参数   | WDT: 结构参数                              |
| 返回   | 无                                      |

### WDT: 结构参数定义:

```
typedef struct
{
    u8  WDT_Enable;
    u8  WDT_IDLE_Mode;
    u8  WDT_PS;
} WDT_InitTypeDef;
```

### WDT\_Enable: 看门狗使能设置

| 参数      | 功能描述  |
|---------|-------|
| ENABLE  | 使能看门狗 |
| DISABLE | 禁止看门狗 |

#### WDT\_IDLE\_Mode: IDLE 模式停止计数设置

| 参数            | 功能描述        |
|---------------|-------------|
| WDT_IDLE_STOP | IDLE 模式停止计数 |
| WDT_IDLE_RUN  | IDLE 模式继续计数 |

#### WDT\_PS: 看门狗定时器时钟分频系数

| 参数            | 功能描述        |
|---------------|-------------|
| WDT_SCALE_2   | 系统时钟 2 分频   |
| WDT_SCALE_4   | 系统时钟 4 分频   |
| WDT_SCALE_8   | 系统时钟 8 分频   |
| WDT_SCALE_16  | 系统时钟 16 分频  |
| WDT_SCALE_32  | 系统时钟 32 分频  |
| WDT_SCALE_64  | 系统时钟 64 分频  |
| WDT_SCALE_128 | 系统时钟 128 分频 |
| WDT_SCALE_256 | 系统时钟 256 分频 |

#### 清看门狗

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 函数名  | void WDT_Clear (void) |
| 功能描述 | 看门狗喂狗程序               |
| 参数   | 无                     |
| 返回   | 无                     |

## 4.14 STC8G\_PCA

#### PCA 初始化

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | void PCA_Init(u8 PCA_id, PCA_InitTypeDef *PCAx) |
| 功能描述 | PCA 初始化程序                                       |
| 参数 1 | PCA_id: PCA 序号, 取值 PCA0,PCA1,PCA2,PCA_Counter   |
| 参数 2 | PCAx: 结构参数                                      |
| 返回   | 无   |

#### PCAx: 结构参数定义:

typedef struct

{

u8 PCA\_Clock;

u8 PCA\_PWM\_Wide;

u16 PCA\_Value;

u8 PCA\_RUN;

```
} PCA_InitTypeDef;
```

#### PCA\_Clock: PCA 输入时钟源设置

| 参数                  | 功能描述         |
|---------------------|--------------|
| PCA_Clock_12T       | 系统时钟/12      |
| PCA_Clock_2T        | 系统时钟/2       |
| PCA_Clock_Timer0_OF | 定时器 0 的溢出脉冲  |
| PCA_Clock_ECI       | ECI 脚的外部输入时钟 |
| PCA_Clock_1T        | 系统时钟         |
| PCA_Clock_4T        | 系统时钟/4       |
| PCA_Clock_6T        | 系统时钟/6       |
| PCA_Clock_8T        | 系统时钟/8       |

#### PCA\_PWM\_Wide: PCA 模块的 PWM 位数设置

| 参数            | 功能描述     |
|---------------|----------|
| PCA_PWM_8bit  | 8 位 PWM  |
| PCA_PWM_7bit  | 7 位 PWM  |
| PCA_PWM_6bit  | 6 位 PWM  |
| PCA_PWM_10bit | 10 位 PWM |

**PCA\_Value:** PCA 模块的 PWM 重载值/比较值。

#### PCA\_RUN: PCA 计数器使能设置

| 参数      | 功能描述      |
|---------|-----------|
| ENABLE  | 启动 PCA 计数 |
| DISABLE | 停止 PCA 计数 |

#### 更新 PWM 值

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | void UpdatePcaPwm(u8 PCA_id, u16 pwm_value)   |
| 功能描述 | 更新 PCA 模块的 PWM 值                              |
| 参数 1 | PCA_id: PCA 序号, 取值 PCA0,PCA1,PCA2,PCA_Counter |
| 参数 2 | pwm_value: 这个值是输出低电平的时间                       |
| 返回   | 无   |

## 4.15 STC8G\_PWM15bit

#### 15 位增强型 PWM 初始化

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | u8 PWM15_Init(u8 PWM_id, PWM15_InitTypeDef *PWMx) |
| 功能描述 | 15 位增强型 PWM 初始化程序                                 |
| 参数 1 | PWM_id: PWM 组号, 取值 PWM0,PWM1,PWM2,PWM3,PWM4,PWM5  |
| 参数 2 | PWMx: 结构参数  |
| 返回   | 无   |



**PWMx: 结构参数定义:**

```
typedef struct
{
    u8  PWM_Enable;
    u8  PWM_Counter;
    u8  PWM_CInt;
    u8  PWM_Clock_Sel;
    u8  PWM_Clock_PS;
    u16 PWM_Period;
} PWM15_InitTypeDef;
```

**PWM\_Enable: PWM 使能设置**

| 参数      | 功能描述   |
|---------|--------|
| ENABLE  | 使能 PWM |
| DISABLE | 关闭 PWM |

**PWM\_Counter: PWM 计数器使能设置**

| 参数      | 功能描述       |
|---------|------------|
| ENABLE  | 使能 PWM 计数器 |
| DISABLE | 关闭 PWM 计数器 |

**PWM\_CInt: PWM 计数器归零中断使能设置**

| 参数      | 功能描述           |
|---------|----------------|
| ENABLE  | 使能 PWM 计数器归零中断 |
| DISABLE | 关闭 PWM 计数器归零中断 |

**PWM\_Clock\_Sel: PWM 时钟源选择设置**

| 参数           | 功能描述            |
|--------------|-----------------|
| PWMn_CLK_SYS | 时钟源为系统时钟分频后的时钟  |
| PWMn_CLK_TM2 | 时钟源为定时器 2 的溢出脉冲 |

**PWM\_Clock\_PS:** 系统时钟分频参数, 取值 0~15, PWM 输入时钟源频率=SYSclk/(x+1)。

**PWM\_Period:** PWM 周期, 取值 0~0x7fff。

**PWM 通道控制寄存器设置**

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 PWMChannelCtrl(u8 PWM_id, u8 pwm_eno, u8 pwm_ini, u8 pwm_eni, u8 pwm_ent2i, u8 pwm_ent1i) |
| 功能描述 | PWM 通道控制寄存器设置  |
| 参数 1 | PWM_id: PWM 通道序号. 取值 0~57  |
| 参数 2 | pwm_eno: pwm 输出使能, 0 设为 GPIO, 1 设为 PWM 输出  |
| 参数 3 | pwm_ini: pwm 输出端的初始电平, 0 为低电平, 1 为高电平  |
| 参数 4 | pwm_eni: pwm 通道中断使能控制, 0 为关闭 PWM 中断, 1 为使能 PWM 中断  |

|      |   |
|------|---|
| 参数 5 | pwm_ent2i: pwm 通道第二个触发点中断使能控制, 0 为关闭 PWM 第二个触发点中断, 1 为使能 PWM 第二个触发点中断 |
| 参数 6 | pwm_ent1i: pwm 通道第一个触发点中断使能控制, 0 为关闭 PWM 第一个触发点中断, 1 为使能 PWM 第一个触发点中断 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL   |

#### PWM 占空比设置

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | u8 PWM15Duty(u8 PWM_id, u16 dutyL, u16 dutyH) |
| 功能描述 | PWM 占空比设置                                     |
| 参数 1 | PWM_id: PWM 通道序号. 取值 0~57                     |
| 参数 2 | dutyL: pwm 输出低电平位置, 取值 0~0x7fff               |
| 参数 3 | dutyH: pwm 输出高电平位置, 取值 0~0x7fff               |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                       |

#### PWM 通道控制

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | u8 PWMLevelSet(u8 PWM_id, u8 pwm_hldl, u8 pwm_hldh) |
| 功能描述 | PWM 通道控制寄存器设置                                       |
| 参数 1 | PWM_id: PWM 通道序号. 取值 0~57                           |
| 参数 2 | pwm_hldl: pwm 强制输出低电平控制位, 0 正常输出, 1 强制输出低电平         |
| 参数 3 | pwm_hldh: pwm 强制输出高电平控制位, 0 正常输出, 1 强制输出高电平         |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                             |

## 4.16 STC8H\_PWM

#### PWM 初始化

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | u8 PWM_Configuration(u8 PWM, PWMx_InitDefine *PWMx) |
| 功能描述 | 16 位高级 PWM 初始化程序                                    |
| 参数 1 | PWM: PWM 通道, 取值 PWM1~PWM8,PWMA,PWMB                 |
| 参数 2 | PWMx: 结构参数  |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                             |

#### PWMx: 结构参数定义:

```
typedef struct
{
    u8  PWM_Mode;
    u16 PWM_Period;
    u16 PWM_Duty;
    u8  PWM_DeadTime;
    u8  PWM_EnoSelect;
    u8  PWM_CEN_Enable;
    u8  PWM_MainOutEnable;
} PWMx_InitDefine;
```

**PWM\_Mode: PWM 模式设置**

| 参数                  | 功能描述               |
|---------------------|--------------------|
| CCMRn_FREEZE        | 冻结                 |
| CCMRn_MATCH_VALID   | 匹配时设置通道 n 的输出为有效电平 |
| CCMRn_MATCH_INVALID | 匹配时设置通道 n 的输出为无效电平 |
| CCMRn_ROLLOVER      | 翻转                 |
| CCMRn_FORCE_INVALID | 强制为无效电平            |
| CCMRn_FORCE_VALID   | 强制为有效电平            |
| CCMRn_PWM_MODE1     | PWM 模式 1           |
| CCMRn_PWM_MODE2     | PWM 模式 2           |

**PWM\_Period:** 周期时间, 取值 0~65535。

**PWM\_Duty:** 占空比时间, 取值 0~ PWM\_Period。

**PWM\_DeadTime:** 死区发生器设置, 取值 0~ 255。

**PWM\_EnoSelect: PWM 输出通道选择**

| 参数   |       | 功能描述        |
|------|-------|-------------|
| PWMA | ENO1P | 选择 PWM1P 输出 |
|      | ENO1N | 选择 PWM1N 输出 |
|      | ENO2P | 选择 PWM2P 输出 |
|      | ENO2N | 选择 PWM2N 输出 |
|      | ENO3P | 选择 PWM3P 输出 |
|      | ENO3N | 选择 PWM3N 输出 |
|      | ENO4P | 选择 PWM4P 输出 |
|      | ENO4N | 选择 PWM4N 输出 |
| PWMB | ENO5P | 选择 PWM5P 输出 |
|      | ENO6P | 选择 PWM6P 输出 |
|      | ENO7P | 选择 PWM7P 输出 |
|      | ENO8P | 选择 PWM8P 输出 |

以上参数同组可以使用或运算，比如：

PWMx\_InitStructure.PWM\_EnoSelect    = ENO1P | ENO1N;

**PWM\_CEN\_Enable: PWM 计数器使能设置**

| 参数      | 功能描述  |
|---------|-------|
| ENABLE  | 使能计数器 |
| DISABLE | 禁止计数器 |

**PWM\_MainOutEnable: PWM 主输出使能设置**

| 参数     | 功能描述  |
|--------|-------|
| ENABLE | 使能主输出 |

|         |       |
|---------|-------|
| DISABLE | 禁止主输出 |
|---------|-------|

#### 更新 PWM 值

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | void UpdatePwm(u8 PWM, PWMx_Duty *PWMx) |
| 功能描述 | 更新 PWM 占空比值                             |
| 参数 1 | PWM: PWM 通道, 取值 PWM1~PWM8,PWMA,PWMB     |
| 参数 2 | PWMx: 结构参数                              |
| 返回   | 无                                       |

#### PWMx\_Duty: 结构参数定义:

```
typedef struct
{
    u16 PWM1_Duty;           //PWM1 占空比时间, 0~Period
    u16 PWM2_Duty;           //PWM2 占空比时间, 0~Period
    u16 PWM3_Duty;           //PWM3 占空比时间, 0~Period
    u16 PWM4_Duty;           //PWM4 占空比时间, 0~Period
    u16 PWM5_Duty;           //PWM5 占空比时间, 0~Period
    u16 PWM6_Duty;           //PWM6 占空比时间, 0~Period
    u16 PWM7_Duty;           //PWM7 占空比时间, 0~Period
    u16 PWM8_Duty;           //PWM8 占空比时间, 0~Period
} PWMx_Duty;
```

## 4.17 STC8G\_H\_NVIC

#### 宏定义

```
#define FALLING_EDGE      1      //产生下降沿中断
#define RISING_EDGE       2      //产生上升沿中断
```

#### State: 中断使能状态

| 参数      | 功能描述 |
|---------|------|
| ENABLE  | 使能中断 |
| DISABLE | 禁止中断 |

#### Priority: 中断优先级

| 参数       | 功能描述             |
|----------|------------------|
| Polity_0 | 中断优先级为 0 级 (最低级) |
| Polity_1 | 中断优先级为 1 级 (较低级) |
| Polity_2 | 中断优先级为 2 级 (较高级) |
| Polity_3 | 中断优先级为 3 级 (最高级) |

#### Timer0 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_Timer0_Init(u8 State, u8 Priority) |
| 功能描述 | Timer0 嵌套向量中断控制器初始化                        |

|      |  |
|------|--|
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### Timer1 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_Timer1_Init(u8 State, u8 Priority)           |
| 功能描述 | Timer1 嵌套向量中断控制器初始化                                  |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### Timer2 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_Timer2_Init(u8 State, u8 Priority)           |
| 功能描述 | Timer2 嵌套向量中断控制器初始化                                  |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### Timer3 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_Timer3_Init(u8 State, u8 Priority)           |
| 功能描述 | Timer3 嵌套向量中断控制器初始化                                  |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### Timer4 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_Timer4_Init(u8 State, u8 Priority)           |
| 功能描述 | Timer4 嵌套向量中断控制器初始化                                  |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### INT0 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_INT0_Init(u8 State, u8 Priority)             |
| 功能描述 | INT0 嵌套向量中断控制器初始化                                    |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### INT1 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_INT1_Init(u8 State, u8 Priority) |
| 功能描述 | INT1 嵌套向量中断控制器初始化                        |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE            |

|      |  |
|------|--|
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### INT2 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_INT2_Init(u8 State, u8 Priority)             |
| 功能描述 | INT2 嵌套向量中断控制器初始化                                    |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### INT3 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_INT3_Init(u8 State, u8 Priority)             |
| 功能描述 | INT3 嵌套向量中断控制器初始化                                    |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### INT4 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_INT4_Init(u8 State, u8 Priority)             |
| 功能描述 | INT4 嵌套向量中断控制器初始化                                    |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### ADC 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_ADC_Init(u8 State, u8 Priority)              |
| 功能描述 | ADC 嵌套向量中断控制器初始化                                     |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### CMP 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_CMP_Init(u8 State, u8 Priority)              |
| 功能描述 | 比较器嵌套向量中断控制器初始化                                      |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, RISING_EDGE/FALLING_EDGE/DISABLE      |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

#### State: 中断使能状态

| 参数           | 功能描述    |
|--------------|---------|
| DISABLE      | 禁止中断    |
| RISING_EDGE  | 使能上升沿中断 |
| FALLING_EDGE | 使能下降沿中断 |

**I2C 嵌套向量中断**

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | u8 NVIC_I2C_Init(u8 State, u8 Priority)   |
| 功能描述 | I2C 嵌套向量中断控制器初始化  |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, I2C_Mode_Master: ENABLE/DISABLE<br>I2C_Mode_Slave: I2C_ESTAI/I2C_ERXI/I2C_ETXI/I2C_ESTOI/DISABLE |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3  |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL   |

**State: 中断使能状态**

| 参数   |           | 功能描述            |
|------|-----------|-----------------|
| 主机模式 | ENABLE    | 使能中断            |
|      | DISABLE   | 禁止中断            |
| 从机模式 | I2C_ESTAI | 从机接收 START 信号中断 |
|      | I2C_ERXI  | 从机接收 1 字节数据中断   |
|      | I2C_ETXI  | 从机发送 1 字节数据中断   |
|      | I2C_ESTOI | 从机接收 STOP 信号中断  |
|      | DISABLE   | 禁止中断            |

**UART1 嵌套向量中断**

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_UART1_Init(u8 State, u8 Priority)            |
| 功能描述 | UART1 嵌套向量中断控制器初始化                                   |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

**UART2 嵌套向量中断**

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_UART2_Init(u8 State, u8 Priority)            |
| 功能描述 | UART2 嵌套向量中断控制器初始化                                   |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

**UART3 嵌套向量中断**

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_UART3_Init(u8 State, u8 Priority)            |
| 功能描述 | UART3 嵌套向量中断控制器初始化                                   |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                        |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0,Polity_1,Polity_2,Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                              |

**UART4 嵌套向量中断**

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | u8 NVIC_UART4_Init(u8 State, u8 Priority) |
| 功能描述 | UART4 嵌套向量中断控制器初始化                        |

|      |   |
|------|---|
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                           |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0, Polity_1, Polity_2, Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                                 |

#### SPI 嵌套向量中断

|      |   |
|------|---|
| 函数名  | u8 NVIC_SPI_Init(u8 State, u8 Priority)                 |
| 功能描述 | SPI 嵌套向量中断控制器初始化  |
| 参数 1 | State: 中断使能状态, ENABLE/DISABLE                           |
| 参数 2 | Priority: 中断优先级, Polity_0, Polity_1, Polity_2, Polity_3 |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL                                 |

#### PWM 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_PWM_Init(u8 Channel, u8 State, u8 Priority)                            |
| 功能描述 | PWM 嵌套向量中断控制器初始化   |
| 参数 1 | Channel: 通道, PWM1/PWM2/PWM3/PWM4/PWM5/PWM6/PWM7/PWM8                           |
| 参数 2 | State: 中断使能状态, PWM_BIE/PWM_TIE/PWM_COMIE/PWM_CC8IE ~ PWM_CC1IE/PWM_UIE/DISABLE |
| 参数 3 | Priority: 中断优先级, Polity_0, Polity_1, Polity_2, Polity_3                        |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL  |

#### State: 中断使能状态

| 参数                    | 功能描述           |
|-----------------------|----------------|
| DISABLE               | 禁止中断           |
| PWM_BIE               | 允许刹车中断         |
| PWM_TIE               | 允许触发中断         |
| PWM_COMIE             | 允许 COM 中断      |
| PWM_CC1IE ~ PWM_CC8IE | 允许捕获/比较 1~8 中断 |
| PWM_UIE               | 允许更新中断         |

#### PCA 嵌套向量中断

|      |  |
|------|--|
| 函数名  | u8 NVIC_PCA_Init(u8 Channel, u8 State, u8 Priority)                                  |
| 功能描述 | PCA 嵌套向量中断控制器初始化   |
| 参数 1 | Channel: 通道, PCA0/PCA1/PCA2/PCA_Counter  |
| 参数 2 | State: 中断使能状态, PCA_ECOM/PCA_CCAPP/PCA_CCAPN/PCA_MAT/PCA_TOG/PCA_PWM/PCA_ECCF/DISABLE |
| 参数 3 | Priority: 中断优先级, Polity_0, Polity_1, Polity_2, Polity_3                              |
| 返回   | 成功返回 SUCCESS, 错误返回 FAIL  |

#### State: 中断使能状态


| 参数        | 功能描述             |
|-----------|------------------|
| DISABLE   | 禁止中断             |
| PCA_ECOM  | 允许 PCA 模块的比较功能   |
| PCA_CCAPP | 允许 PCA 模块进行上升沿捕获 |




|           |                    |
|-----------|--------------------|
| PCA_CCAPN | 允许 PCA 模块进行下降沿捕获   |
| PCA_MAT   | 允许 PCA 模块的匹配功能     |
| PCA_TOG   | 允许 PCA 模块的高速脉冲输出功能 |
| PCA_PWM   | 允许 PCA 模块的脉宽调制输出功能 |
| PCA_ECCF  | 允许 PCA 模块的匹配/捕获中断  |


## 5. 平台配置

Keil 使用 LX51 替代 BL51，勾选后 BL51 选项卡就变成 LX51，在 LX51 Misc 选项卡 Misc controls 输入框里面添加参数 REMOVEUNUSED（不区分大小写），编译时将不会包含未调用的函数。





此外，还可以手动将一些没用到的文件设置为不参与编译，进一步降低资源消耗：



Options for File 'APP\_RTC.c' ✕

Properties | C51

Path: D:\Work\STC8H-SOFTWARE-LIB\STC8G-H-SOFTWARE-LIB\App\src\APP\_RTC.c

File Type: C Source file

Size: 8877 Bytes

last change: Sat Oct 10 16:42:36 2020

Code Bank:

Stop on Exit Code: Not specified

Select Modules to Always Include:

Custom Arguments:

**1** ☐ Include in Target Build

☒ Always Build

☒ Generate Assembler SRC File

☒ Assemble SRC File

☒ Link Publics Only

**2**