



烧录说明

1. 硬件部分

如图所示:




- 1) 使用 TYPE-C 数据连接核心板到电脑;
 - 2) 按住 P3.2 口按键不放;
 - 3) 按一下电源 OFF 按键 (按下-松开), 然后可松开 P3.2 口按键;
- 正常情况下在 STC-ISP 软件上就可以识别出“STC USB Writer (HID1)”设备:



2. 软件部分

如图所示：



- 1) 选择芯片型号；
 - 2) 打开需要烧录的程序文件；
 - 3) 设置硬件选项；
 - 4) 然后就可以点击“下载/编程”按钮开始下载。
- 下载完成后右下角信息框会提示“操作成功！”。

